



Beschrijving Neotec XJ-301 ionisator schoenen luchtreiniger / verfrisser.

Gebruik volgens de voorschriften!

Eigenschappen:

- The geur en het vocht zullen langzaam uit uw schoeisel verdwijnen
- Het zal de groei van schimmels en andere microben tegengaan maar ook de aanwezige schimmels doden
- De ionen zullen het vocht uit uw schoeisel halen en zorgen voor een droge schoen met een frisse geur


Hoe te gebruiken:

Batterijen:

- Open de 2 deksels aan de bovenkant van de ionische luchtreiniger
- Een aantal belangrijke punten
 - Gebruik batterijen van hoogwaardige kwaliteit
 - Gebruik nooit batterijen van verschillende merken door elkaar
 - Bij langdurig niet gebruik van de luchtreiniger de batterijen verwijderen
 - Als het rode lampje gaat knipperen dienen de batterijen direct vervangen te worden
- Stop de batterijen er op de aangegeven manier in en sluit de deksels
- 4 batterijen gaan ongeveer 4 tot 6 maanden mee
- Als het groene lampje rood begint te knipperen is het tijd de batterijen te vervangen

Adapter (aangeraden):

- Steek de adapter in het stopcontact en de plug van de adapter in de luchtreiniger
- en plaats het rooster terug
- Zet de schakelaar op "ON" een groen lampje zal aangeven dat de luchtreiniger in werking is zet de schakelaar op "OFF" en de ionische luchtreiniger zal zichzelf uitschakelen
- De luchtreiniger zal bij het aanzetten altijd 15 minuten aan slaan, na deze 15 minuten zal de luchtreiniger om de 15 minuten 8 minuten in werking treden
- De automatische timer schakelt de luchtreiniger na 6 uur automatisch uit, door op "ON" te drukken kunt u de cyclus herhalen



- Het kan zijn dat de luchtreiniger soms sist of even knettert dit heeft ermee te maken dat het schoeisel vocht bevat (dit is normaal)
- Het is belangrijk de luchtreiniger om de 3 tot 6 maanden goed schoon te maken
- Zorg ervoor dat er geen vloeibaar vocht in de luchtreiniger komt

