



Beschrijving Neotec XJ-2000:

Voorzien van:

- 17 ionisatie pinnen
- Eenvoudig te reiniger stofverzamelplaten

Een aantal voorbeelden:

De Neotec XJ-2000 luchtreiniger vult de ruimte met evenveel ionen als u zult aantreffen in de lucht nabij een waterval waardoor u regenbuifrisse lucht inademt.

De negatieve ionen dwingen deeltjes tot wel .01 micron uit de lucht ook kunnen ze virussen en micro-organismen die door de lucht zweven neutraliseren.

Onderzoekers geven aan dat negatieve ionen de opname van zuurstof bevorderen.

Russische Olympische atleten trainen al jaren met negatieve ionen om hun prestaties te verbeteren.

Onderzoek toont aan dat negatieve ionen helpen het serotonine niveau in de hersenen te reguleren. De serotonine neurotransmitters worden geassocieerd met een aantal psychische aandoeningen als: Depressie, slapeloosheid, onrust e.d.

De unieke Neotec XJ-2000 statische stofverzamelplaten vangen stof, pollen, schimmel sporen, huisdieren huidschilfers (haren) en zelfs sigarettenrook op.

Hoe te gebruiken:

- Plaats de luchtreiniger zo hoog mogelijk in de ruimte, als u de ionisator geplaatst heeft kunt u de adapter inpluggen en de stekker in het stopcontact steken. Druk nu op het POWER knopje en het rode indicatie lichtje zal gaan branden.
- Als u de ionisator in uw voertuig wilt plaatsen dient u deze vast te maken, met het bijgevoegde bevestigingsmateriaal, steek daarna simpelweg de plug in uw sigaretten aansteker, schakel de luchtreiniger aan en zet deze op de LOW stand.
- Er zijn twee standen om ervoor te zorgen dat de luchtreiniger in elke ruimte effectief zijn werk doet:
 1. High: De luchtreiniger zal continu zijn werk doen
 2. Low: De luchtreiniger zal met een interval werken (30 seconden aan 3 minuten uit)



Let op:

- Plug nooit de stekker in of uit het stopcontact met natte handen en steek niks in de luchtreiniger als deze aan staat.
- Hou de ionisator weg van regel en elke andere bron van water
- Plaats de luchtreiniger niet direct voor uw gezicht of op uw nachtkastje

Schoonmaak en onderhoud:

- Haal voor elk soort onderhoud eerst de stekker uit het stopcontact
- Draai de XJ-2000 om en leg deze op een handdoek om beschadigen te voorkomen, schroef dan de twee schroeven die de platen op zijn plek houden voorzichtig los en verwijder de stofverzamelplaten. (figuur 1)



Figuur 1

- Hou de stofverzamelplaten onder warm water en reinig deze met een sopje en een spons, bij hardnekkige vervuiling kunt u de platen ook een paar minuten laten inweken.



Figuur 2

- Gebruik een mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van de luchtreiniger te reinigen.
- Met een wattenstaafje en alcohol kunt u voorzichtig de puntjes van de ionisatiepennen reinigen
- Word het gesis dat het geluid produceert erg onregelmatig dan is het tijd om de ionisatie pinnen schoon te maken.
- Voer onderhoud uit wanneer het nodig is maar zeker 1 keer per maand om de werking van de ionisator luchtreiniger optimaal te houden.

1. Buitenkant

1. Basis
2. Uitlaatrooster
3. Power indicatie lampje
4. Indicatie lampje Hoge stand aangegeven met een Rood lampje (high)
5. lage stand (low) aangegeven met een geel led lampje
6. Schakelaar Hoge of Lage stand
7. Aan / Uit schakelaar
8. Adapter input
9. Auto plug

